




prolike.pro



prolikeclub

PROLIKE

Детский бинокль 8x22



Инструкция по эксплуатации

Регулировка положения

Детский бинокль Prolike можно легко регулировать благодаря раздвижной системе окуляров. Возьмите бинокль в удобном для просмотра положении и раздвиньте руками окуляры, чтобы настроить межзрачковое расстояние в соответствии с вашими потребностями.

Фокусировка

1. Установите правый окуляр на ноль и сфокусируйтесь на удаленном объекте.
2. Закройте правую переднюю линзу рукой и вращайте колесо фокусировки до тех пор, пока изображение в левом окуляре не станет четким. Держите оба глаза открытыми, пока выполняете эту настройку.
3. Прикройте рукой левую переднюю линзу и вращайте правый окуляр, пока изображение не станет резким.
4. Бинокль отрегулирован под ваши глаза. Запишите показания диоптрий правого окуляра для дальнейшего использования.

Опускание наглазников

Если вы носите очки, откиньте наглазники вверх. Это уменьшит расстояние между окуляром и глазами, обеспечивая улучшенный обзор.

Чистка бинокля

1. Для чистки бинокля используйте мягкую щеточку для линз или мягкую безворсовую ткань (салфетка входит в комплект).
2. Если вы используете чистящее средство, никогда не наносите жидкость непосредственно на поверхность стекла, а всегда разбрызгивайте её на ткань.